

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат «SNOWDRIVE» предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катания с горок с углом наклона не более 35°, при температуре воздуха от +1°C до -25°C.

Рекомендованный возраст от 4 до 12 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Снегокат имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье. Сиденье оснащено амортизатором. На передней лыже – буксировочный трос-рулетка. Фонарик на каркасе позволяет освещать дорогу в тёмное время и в сумерках. Дополнительные цветные фонари (арт. СНДЗН) позволяют выделить снегокат в темное время суток.

Параметры	арт. СНДЗ	арт. СНДЗН
Длина, мм		1140
Ширина, мм		540
Высота, мм		615
Высота по сиденью, мм		400
Ширина колеи (по оси лыж), мм		370
Размер сиденья ДхШ, мм		520x210
Грузоподъёмность не более, кг		100
Масса, кг		8,5
Цветные фонарики, шт	-	2

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом.....1 к-т.
- лыжа передняя (в сборе с буксировочной рулеткой).....1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.).....2 шт.
- руль.....1 шт.
- сиденье в сборе.....1 шт.
- комплект изделий (крепёж, фонарь).....1 к-т.
- цветные фонарики (арт. СНДЗН).....2 шт.
- рама сиденья с амортизатором.....1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
- набор наклеек + набор светоотражающих наклеек.....1 шт.
- схема размещения наклеек.....1 шт.
- упаковка.....1 шт.

4. Указания к эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (Рис. 1). Для сборки применяются гаечные ключи на 10, 13, и отвёртка.

4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза, рулетки.

4.2. Перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.

4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона необходимо протереть снегокат, хранить в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускать прямого попадания солнечного света.

4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:



- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
 - во время просушивания, периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
 - время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.
- 4.7. После катания рекомендуем снять кронштейн (29) с фонариком (30) с рамы (см. рис. 1), просушить, хранить при комнатной температуре.

5. Требования к безопасности

5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
 - буксировка снегоката механическим транспортным средством;
 - пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
 - свободное волочение буксировочной верёвки;
 - использовать снегокат на неприспособленных, замусоренных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
 - эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
 - эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную массу (таб. 1).
- 5.2. Не оставляйте детей без присмотра.
5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.
5.4. Снегокат предназначен для одного человека.
5.5. Рекомендуется использование защитной экипировки.
5.6. Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.

Внимание! Перед каждым использованием внимательно осмотрите пластину рамы сиденья (8, Рис. 1). На ней не должно быть трещин. Эксплуатация с трещинами не допускается.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.**
- Грузоподъёмность не более 100 кг.
 - Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
 - Рекомендуется использовать защитную экипировку.
 - Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
 - Не использовать на дорогах общего пользования.

Не вносите изменения в конструкцию изделия!

6. Сведения о приёме

Снегокат, арт. СНДЗ, СНДЗН проверен на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-этalonу и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия



7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы и хранения 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модель СНДЗ. Сделано в России.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:

тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

