

СНЕГОКАТ «ТИМКА СПОРТ 4-1», арт. ТС4-1

NiKA
kids

ООО «НИКА». Произведено: Россия
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23
тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru,
www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье с поворотной спинкой. Для эксплуатации детьми в возрасте от 4 до 7 лет.

Оснащен буксировочным тросом-рулеткой.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	ТС4-1
Длина, мм	1100
Ширина, мм	490
Высота /с поднятой спинкой, мм	420/450
Высота по сиденью, мм	290
Ширина колеи (по оси лыж), мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	445x200
Грузоподъемность не более, кг	100
Масса, кг	6,6

3. Комплектность

В комплект обязательной поставки входят:

- рама с упором спинки в сборе с тормозом, спинкой и ремнями безопасности..... 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля и рулеткой..... 1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.)..... 2 шт.
- руль в сборе с кольцом..... 1 шт.
- основание..... 1 шт.
- сиденье..... 1 шт.
- комплект деталей (крепёж, втулки, амортизаторы и т.п.)..... 1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации..... 1 шт.
- упаковка..... 1 шт.


4. Указания к эксплуатации

4.1 Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».

4.2. Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости, нужно повернуть до упора на кронштейне



рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.

4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;

- во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

4.7. Снегокат предназначен для катания одного человека.

4.8. Рекомендуется при катании использовать защитную экипировку.

5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье превышающей указан. массу (таб. 1).

5.2 Не оставляйте детей без присмотра.

5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

6. Сведения о приемке

Снегокат, арт. ТС4-1, проверен на соответствие требованиям ТУ 32.30.14-011-84597115-2017, соответствие образцу-эталоноу и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.
подпись и отпечаток личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.
подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:

e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

